


















# Ajuste y regulación del control electrónico






















## Horno mixto Evolino Plus








Paso	Tecla		Indicador luminoso	Pantalla
1		Conecte el aparato (modo de funcionamiento cocción al vapor)		
2		Pulse la tecla de la izquierda. <b>Con las teclas de flecha  , seleccione un tiempo de 1:23.</b>		Pantalla: <b>0:00</b>
3		Mantenga pulsada la tecla de la izquierda hasta que en la pantalla aparezca ELO.		Pantalla: <b>ELO</b>
4		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. <b>El sistema visualiza la versión del programa.</b>		Pantalla: <b>2.09</b>
5		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Prueba funcional: <b>Prueba funcional de todos los diodos luminosos de la pantalla.</b>		Pantalla: <b>888</b>
6		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. <b>Control de contadores del display de 7 segmentos.</b>		Pantalla: <b>000-999</b>
7		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Prueba funcional: <b>Calefacción: motor funcionando 5 seg., calefacción y motor 5 seg., parada motor 5 seg.</b>		Pantalla: <b>1-15</b> pasando
8		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Ajuste: <b>1ª aproximación de temperatura (tiempo)</b> Rango de ajuste: <b>5 ... 40 seg.</b> Selección con teclas de flecha		Introducción: <b>20</b>
		Pulse la tecla de la izquierda. Ajuste: <b>1ª aproximación de temperatura (temperatura)</b> Rango de ajuste: <b>2 ... 20 °C</b> Selección con teclas de flecha		Introducción: <b>5</b>

9		<p>Pulse la tecla de la izquierda para continuar.  Ajuste: <b>2ª aproximación de temperatura (tiempo)</b>  Rango de ajuste: <b>2 ... 10 seg.</b>  Selección con teclas de flecha</p>		Introducción: <b>10</b>
		<p>Pulse la tecla de la izquierda.  Ajuste: <b>2ª aproximación de temperatura (temperatura)</b>  Rango de ajuste: <b>1 ... 2 °C</b>  Selección con teclas de flecha</p>		Introducción: <b>2</b>
10		<p>Pulse la tecla de la izquierda para continuar.  Ajuste: <b>Pausa reversión de motor</b>  Rango de ajuste: <b>1 ... 60 seg.</b> (se encienden los dos puntos indicadores)  Selección con teclas de flecha</p>		Introducción: <b>4</b>
		<p>Pulse la tecla de la izquierda.  Ajuste: <b>Tiempo de funcionamiento motor del ventilador (en modos de funcionamiento “cocción al vapor combinado” y “cocción con aire caliente)</b>  Rango de ajuste: <b>1 ... 10 min.</b> (se encienden los dos puntos indicadores)  Selección con teclas de flecha</p>		Introducción: <b>4</b>
11		<p>Pulse la tecla de la izquierda para continuar.  Prueba funcional: <b>Prueba reversión motor: Comience seleccionando cocción al vapor; al pasar a cocción al vapor combinado el motor revertirá automáticamente su sentido de giro, comenzando a girar a la izquierda</b>  Ajuste: <b>Tiempo de emisión de vapor</b>  Rango de ajuste: <b>0,1 ... 9,9</b> en fracciones de 1/10 seg.  Selección con teclas de flecha</p>		Introducción: <b>1.0</b>
		<p>Pulse la tecla de la izquierda.  Ajuste: <b>Pausa emisión de vapor</b>  Rango de ajuste: <b>3,0 ... 17,0 seg.</b>  Selección con teclas de flecha</p>		Introducción: <b>5.0</b>
12		<p>Pulse la tecla de la izquierda para continuar.  Prueba funcional: <b>Emisión de vapor manual</b> pulsando la tecla </p>		Pantalla: <b>1 - ... seg.</b>
13		<p>Pulse la tecla de la izquierda para continuar.  Prueba funcional: <b>Temperatura interior (el aparato aumenta 2º su temperatura emitiendo seguidamente una señal sonora)</b></p>		



14		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Ajuste: <b>Equilibrado de temperatura interior a 60 °C</b> Rango de ajuste: XXX °C Selección con teclas de flecha		Introducción: <b>¡Equilibra-do!</b>
15		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Ajuste: <b>Equilibrado de temperatura cocción al vapor 99 °C (cámara superior). ¡Deje calentar al aparato durante 10 minutos!</b>		
		Pulse la tecla de la izquierda. Rango de ajuste: <b>XXX en fracciones de 1/10 °C</b> Selección con teclas de flecha		Introducción: <b>¡Equilibrado!</b>
16		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Ajuste: <b>Equilibrado cocción con aire caliente 180 °C</b>		
		Pulse la tecla de la izquierda. Rango de ajuste: <b>XXX °C</b> Selección con teclas de flecha		Introducción: <b>¡Equilibra-do!</b>
17		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Ajuste: <b>Tiempo de pausa motor ventilador cocción a baja temperatura</b> Rango de ajuste: 1 ... 10 min. Selección con teclas de flecha		Introducción: 7
		Pulse la tecla de la izquierda. Ajuste: <b>Tiempo de funcionamiento motor del ventilador (cocción a baja temperatura)</b> Rango de ajuste: 5 ... 60 seg. Selección con teclas de flecha		Introducción: 10
		Pulse la tecla de la izquierda. Ajuste: <b>Conmutación cocción a baja temperatura</b> Rango de ajuste: 10 - 50% Selección con teclas de flecha		Introducción: 35
18		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Ajuste: <b>Señal (tiempo total)</b> Rango de ajuste: 0 = 30 seg.; 1 - 30 min. Selección con teclas de flecha		Introducción: 0
		Pulse la tecla de la izquierda. Ajuste: <b>Señal acústica (tiempo)</b> Rango de ajuste: 1 ... 60 segundos Selección con teclas de flecha		Introducción: 30
		Pulse la tecla de la izquierda. Ajuste: <b>Señal acústica (pausa)</b> Magnitud de ajuste: 0 ... 30 seg. Selección con teclas de flecha		Introducción: 1



19		Pulse la tecla de la izquierda para continuar.
20		Pulse la tecla de la izquierda para continuar.
21		Pulse la tecla de la izquierda para continuar.
22		¡Espere hasta que se active la señal acústica!
23		Pulse la tecla de la izquierda. El sistema guardará los datos de programa
24		Pulse la tecla de la izquierda para apagar el aparato.

Pantalla: <b>111</b>
Pantalla: <b>222</b>
Pantalla: <b>333</b>
Pantalla: <b>ELO</b>

4.3.04

