





Cambio a modo demostración "show mode"

Evolino y Handy





Aparato apagado

Presionar simultáneamente sobre las teclas ,  y , después apretar sobre la tecla . La pantalla indicará brevemente SHO

El procedimiento es el mismo para conmutar a modo utilización.

Evolino Plus

Aparato apagado


Presionar simultáneamente sobre las teclas ,  y , después apretar la tecla . El modo exposición estará activo después de apretar aproximadamente 10 segundos.

El procedimiento es el mismo para conmutar a modo utilización.

Atención! Este procedimiento de conmutación funciona en modo utilización normal, no funciona en modo programa.

Handy KT y Handy Plus

Apretar sobre , y encender el aparato. Girar el conmutador del minuterero hasta **1:23**.

Apretar durante 3 segundos sobre , accediendo a los parámetros. Aparece Pr/End.

Girar el mando del minuterero hasta 112 para el Handy KT, y hasta 13 para el Handy Plus. El indicador de temperatura muestra 0.

0: modo Exposición desactivado.

Girar el mando de regulación de la temperatura hasta 1.

1: modo Exposición activado.

Apretar la tecla  para grabar el cambio.

El procedimiento es el mismo para conmutar a modo utilización.

Easy Evo

- 1) Acceso a modo Exposición mediante un Laptop. (ordenador portátil).
- 2) Variación más simple: conectar la fase de mando 230 VAC L1+N+Tierra y cortocircuitar con un puente simultáneamente el Presostato de agua.