









Programación de la placa CPU Horno mixto Evolino Plus



Paso																																																																																																																										
1		Conecte el aparato (modo de funcionamiento cocción al vapor)																																																																																																																								
2		Pulse la tecla de la izquierda. Con las teclas de flecha , seleccione un tiempo de 1:23.	Pantalla: 0:00																																																																																																																							
3		Mantenga pulsada la tecla de la izquierda hasta que en la pantalla aparezca ELO.	Pantalla: ELO																																																																																																																							
4		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. El sistema visualiza la versión del programa.	Pantalla: 2.09																																																																																																																							
5		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Con las teclas de flecha , seleccione un tiempo de 8:76.	Pantalla: 888																																																																																																																							
6		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Programación de la placa CPU.	Pantalla: 0.00																																																																																																																							
		Pulse la tecla de la izquierda. POSIBILIDAD DE CONMUTACIÓN en el segmento izquierdo de la pantalla. Continúe pulsando las teclas Ajuste: <table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">Conmutador</th> <th colspan="2">Denominación</th> <th>0</th> <th>1</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X.00</td> <td>Temporizado</td> <td>sin</td> <td><u>con</u></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>X.01</td> <td>Temperatura máxima</td> <td>250°</td> <td><u>300°</u></td> <td></td> <td></td> <td>1.01</td> </tr> <tr> <td>X.02</td> <td>Temperatura interior</td> <td>sin</td> <td><u>con</u></td> <td></td> <td></td> <td>1.02</td> </tr> <tr> <td>X.03</td> <td>Apertura autom. puerta tras final de programa</td> <td><u>sin</u></td> <td>con</td> <td></td> <td></td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>X.04</td> <td>Programa automático</td> <td><u>sin</u></td> <td>con</td> <td></td> <td></td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>X.05</td> <td>Emisión de vapor</td> <td>sin</td> <td><u>con</u></td> <td></td> <td></td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>X.15</td> <td>siempre a 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>No asignados: 0.06 - 0.14</p>	Conmutador		Denominación		0	1		X.00	Temporizado	sin	<u>con</u>			1.00	X.01	Temperatura máxima	250°	<u>300°</u>			1.01	X.02	Temperatura interior	sin	<u>con</u>			1.02	X.03	Apertura autom. puerta tras final de programa	<u>sin</u>	con			0.03	X.04	Programa automático	<u>sin</u>	con			0.04	X.05	Emisión de vapor	sin	<u>con</u>			1.05	X.15	siempre a 0					0.06							0.07							0.08							0.09							0.10							0.11							0.12							0.13							0.14							0.15	Introducción: 1.00 1.01 1.02 0.03 0.04 1.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
Conmutador		Denominación		0	1																																																																																																																					
X.00	Temporizado	sin	<u>con</u>			1.00																																																																																																																				
X.01	Temperatura máxima	250°	<u>300°</u>			1.01																																																																																																																				
X.02	Temperatura interior	sin	<u>con</u>			1.02																																																																																																																				
X.03	Apertura autom. puerta tras final de programa	<u>sin</u>	con			0.03																																																																																																																				
X.04	Programa automático	<u>sin</u>	con			0.04																																																																																																																				
X.05	Emisión de vapor	sin	<u>con</u>			1.05																																																																																																																				
X.15	siempre a 0					0.06																																																																																																																				
						0.07																																																																																																																				
						0.08																																																																																																																				
						0.09																																																																																																																				
						0.10																																																																																																																				
						0.11																																																																																																																				
						0.12																																																																																																																				
						0.13																																																																																																																				
						0.14																																																																																																																				
						0.15																																																																																																																				

7		Pulse la tecla de la izquierda para continuar. Ajuste: Guardado de datos Con las teclas de flecha   , seleccione un tiempo de 9:87.	Introducción: 987
8		Pulse la tecla de la izquierda para continuar.	Pantalla: 111
9		Pulse la tecla de la izquierda para continuar.	Pantalla: 222
10		Pulse la tecla de la izquierda para continuar.	Pantalla: 333
11		Espera hasta que se active la señal acústica.	
12		Pulse la tecla de la izquierda. El sistema guardará los datos de programa	Pantalla: ELO
13		Pulse la tecla de la izquierda para apagar el aparato.	

4.3.04