



Powerprint

- P1, P2: Conector
- ST1, ST2: Alimentación 230V
- ST3: Conexión µP-Print
- ST4: Jumper
- ST5: Libre
- ST6: Jumper
- ST7: Libre

µP-Print

- DIP-Switch: Conmutador programación
- COM: Conector a PowerPrint

- P1, P2: Conexión alimentación y display print
- P3: Interface externa programador
- P4: Presostato
- P5: Interruptor de puerta
- P6: Medida de conductividad
- P7: Sonda TAC
- P8 Nivel (+): Sensor de nivel (cable verde o rojo)
- Nivel (-): Sensor de nivel (cable blanco o verde)
- P9: PT100 cámara de cocción

Clockprint

- P1: Conexión alimentación y display print

Cocedor a Vapor FS 1/1P
 Pressure steamer FS 1/1P
 Cuisiseur FS 1/1 P

Esquema de conexiones
 Print arrangement
 Arrangement des platines

PANEL DE MANDOS
 TOUCH SWITCH PANEL
 PANNEAU DE COMMANDE