




Gama "Snack-Bar"
Tostadores de Pan
TS 6 - TS 12
Lista de Piezas de Recambio

Franke España, S.A.
Apartado Correos, 174
08100-Mollet del Vallès
(Barcelona)

www.franke.es
fss-comercialvt@franke.com
Telf: 902 240 021
Fax: 900 444 445


FRANKE

TS 6



Pos.	Código	Denominación	Ref.	Cant.
1		Techo	137030108	1
2		Placa	137002108	1
3		Base	137001108	1
4		Lado derecho	137010108	1
5		Lado izquierdo	137011108	1
6		Bandeja	137040008	1
7	5389100	Parrilla TS	F01011	1
8		Soporte resistencia	137082308	4
9	5389055	Minutero TS	A02008	1
10	5389060	Interruptor TS	A07012	2
11	5389071	Resistencia TS	D01003	4
12	5389082	Botón mando TS	A14042	1
13	5389093	Pie TS	113003	4
14		Pasa hilo	11001	1
15		Cordón	303006	1
	5389542	Terminal esteatita TS	A09001	8
	5389105	Extractor parrilla TS	F01025	1

TS 12



Pos.	Código	Denominación	Ref.	Cant.
1		Techo	137030108	1
2		Placa		1
3		Base	137001108	1
4		Lado derecho		1
5		Lado izquierdo		1
6		Bandeja	137040008	1
7	5389100	Parrilla TS	F01011	2
8		Soporte resistencia	137082308	6
9	5389055	Minutero TS	A02008	1
10	5389060	Interruptor TS	A07012	3
11	5389071	Resistencia TS	D01003	6
12	5389082	Botón mando TS	A14042	1
13	5389093	Pie TS	113003	4
14		Pasa hilo	11001	1
15		Cordón	303006	1
	5389080	Hoja mando autoadhesiva TS 12	G06206	1
	5389542	Terminal esteatita TS	A09001	12
	5389105	Extractor parrilla TS	F01025	1

17/05/2002