

Cocedor a vapor FS 1/1 P "Vitality"

Instrucciones de operación «Stand-By»

ON

INICIALIZACIÓN
Chequeo del agua
en 60 seg.

K4 on
Y5 cerrada
Y6 abierto
E1 on

Cuando el valor de nivel se sobrepasa

ALIMENTACIÓN AGUA
aprox.. 50 seg.

K4 on
Y1 abierta
Y4 abierta
Y5 cerrada
Y7 cerrada
E1 on

Cuando es inferior el valor de nivel

CALENTAMIENTO
12 kW aprox. 2 min
15 kW aprox. 1.4 min.

K4 on
K1/K2 on
Y5 cerrada
Y7 cerrada
E1 on

Cuando la presión se alcanza

STAND BY
en aprox. 3 min.

K4 on
Y5 cerrada
Y7 cerrada
E1 on

OFF

**EVACUACION
GENERADOR VAPOR**
a los 5 min.

Y5 abierta

Los LED's parpadean en el
Modo Debug
Programa de servicio F5 - P0



X



X



X

X

X

X

X



Solo cuando la puerta está abierta